

Aplikačné technické pokyny

Transport:

Papierové debnenie pokladajte vždy celoplošne, aby ste tak zabránili vzniku otláčených miest. Poškodenie v dôsledku dopravy alebo ostatné vady je nutné oznámiť pri prevzatí tovaru na dodacích dokumentoch. Naša záruka sa vzťahuje iba na tie vady, ktoré budú zaznamenané do dopravných dokumentov okamžite pri príjazde.

Skladovanie:

Papierové debnenie sú 100% vodeodolné, preto ich ide skladovať vonku a montovať pri každom počasí! Nezakrývajte ich, zabráňte akumulácii tepla kvoli vlozenej fólie.

Inštalácia:

Papierové debnenie netlačte násilím cez nadmerné ohnutú výstuž alebo rozperku. Rozperky alebo ocelové výstuže môžu spôsobiť poškodenie debnenia. Papierové debnenia postavte na základy v osi a zafixujte ich dreveným krížom. Na strane stropu ich zarovnajte vo zvislej polohe pomocou napínacieho pásu a rovnacích podpier, ktoré sú odolné proti ťahu a tlaku a ktoré boli už na stavenisku vopred pripravené a ktoré zafixujú rúry debnenia proti výtlaku.

Betónovacie práce (podľa DIN 1045):

Papierové debnenia môžu byť betónované pri jednej pracovnej operácii. Pomocou čerpadla betónovej zmesi popr. nalievacej trúbky vykonávajúte nalievanie a hutnenie na cca. 50 cm úsekoch. Hutnenie vykonávajúte iba ponorným vibrátorom. Hadice čerpadla popr. vibrátor sa nesmie dotýkať vnútornej strany rúry debnenia. Výška spádu betónu pri zástavbe bez zástavbových trubiek alebo hadíc musí byť obmedzená na približne 1,5 m (pozri vestník DBV - Zväz nemeckej betonárskej a stavebnej techniky). Po ukončení všetkých prác vykonajte dodatočné zhutnenie, prekontrolujte zvislosť a rozmery.

Odstránenie debnenia:

Jednoduché a rýchle otvorenie s pomocou integrovaného trhacieho lanka. Odstraňovanie debnenia z betónového stĺpu nie je náročné. Vnútrná vložka môže ostať na betónovom stĺpe behom doby výstavby a slúži ako ochrana.

Likvidácia:

Bezproblémová – termicky recyklovateľné.

Pozor:

Pri nedodržaní „Aplikačne technických pokynov“ nemáte žiaden nárok na poskytnutie záruky!

